

# RBR Supersand

Bestandige og vedligeholdelsesfrie fuger

## Slut med ukrudt og myrer i belægningen

RBR Supersand er ovntørret og hælder op til en hård fuge, når det bliver fugtet med vand. De revner og sprækker, der normalt opstår i en hård fuge, reparerer sig selv, når fugen igen bliver våd. Resultatet er en flot, stærk, vedligeholdelsesfri og frostbestandig fuge uden mos, ukrudt og myrer. Vel at mærke uden sprøjtemidler og hårdt arbejde.

## Ideel til terrasser, p-pladser, indkørsler

Brug RBR Supersand i betonbelægninger, hvor fugebredden ikke overstiger 3,5 centimeter, men egner sig ikke til porøse produkter som for eksempel tegl og klinker.

## Vejledning

1. Opbyg bærelag og afretningsgrus og læg belægningen med passende fugeafstand for at give plads til RBR Supersand. Belægningen lægges med fald, og må ikke lægges på beton eller lignende vandtæt underlag.
2. Fug med RBR Supersand når overfladen af belægningen er helt tør, fej og vibrer (Vær sikker på at belægningen kan holde til vibrering. Se mere på [www.rbr.dk](http://www.rbr.dk)). Gentag denne proces mindst to gange.
3. Fej arealet så fugen med RBR Supersand er 3 millimeter under belægningens overflade.
4. Overfladen kan eventuelt pustes ren med en løvsuger.
5. Spray belægningen med en tåge af vand i 10 – 15 sekunder. Vent 3 – 4 minutter og gentag. Vent igen et par minutter og sprøj for 3. og sidste gang.
6. Skyl overskydende RBR Supersand ned i fugerne.
7. Beskyt belægningen mod regn i de første tre timer og undgå at gå eller køre på arealet i mindst 4 timer.
8. Vent en uge med at feje.
9. Nyd en flot og vedligeholdelsesfri belægning i mange år.

OBS: Vandet sætter gang i hærdningsprocessen og komprimerer RBR Supersand i fugerne. For meget vand ødelægger den kompakte fuge og reducerer effekten. Fugen bliver stærkere over de kommende måneder.